

Настройка Atcom AT-530

Чтобы настроить Atcom, необходимо в вкладке Конфигурация SIP заполнить следующие поля:

Адрес сервера регистрации — voip.uiscom.ru

Порт сервера регистрации — **9060**

Имя пользователя регистрации — **Ваш sip логин**

Пароль регистрации — **Ваш sip пароль**

Домен — voip.uiscom.ru

Телефонный номер — **Ваш sip логин**

Отображаемое имя — **Ваш sip логин**

Включить регистрацию — **поставить галочку**

Нажать **Применить**.

SIP [Registered] конфигурация			
Адрес сервера регистрации	voip.uiscom.ru	Адрес прокси-сервера	
Порт сервера регистрации	9060	Порт прокси-сервера	
Имя пользователя регистрации	sip логин	Имя пользователя прокси-сервера	
Пароль регистрации	*****	Пароль прокси-сервера	
Домен	voip.uiscom.ru	Локальный порт SIP	5060
Телефонный номер	sip логин	Срок истечения регистрации	60 seconds
Отображаемое имя	sip логин	Агент пользователя	Voip Phone 1.0
Ключ шифрования		Тип сервера	common
Режим DTMF	DTMF_RFC2833	Версия протокола RFC	RFC3261
Интервал обнаружения	60 секунды	Транспортный протокол	UDP
<input checked="" type="checkbox"/> Включить регистрацию			
<input type="button" value="Применить"/>			

Статус регистрации Вы можете посмотреть во вкладке Текущее состояние.