

Настройка Fanvil BW210

Подключить компьютер к LAN порту, а сеть Internet к порту WAN (на задней панели) и включить питание.

2. Если используется получение IP -адреса автоматически, то нажмите на телефоне клавишу SysInfo, отпустите ее и нажмите еще раз, чтобы узнать IP адрес телефона, например 192.168.10.1

3. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите высветившийся на дисплее трубки IP-адрес.

4. Логин и пароль по умолчанию: «admin».

5. Открываем вкладку VOIP → SIP и заполняем следующие поля:

The screenshot shows the VOIP configuration page with the following details:

Basic Setting			
Register Status	Registered	Display Name	
Server Name	voip.uiscom.ru	Proxy Server Address	
Server Address	voip.uiscom.ru	Proxy Server Port	
Server Port	9060	Proxy Username	
Account Name	Sip Login	Proxy Password	
Password	Sip Password	Domain Realm	
Phone Number	Sip Login	Enable Register	<input checked="" type="checkbox"/>

Buttons: APPLY, Advanced Set (circled in red)

6. Далее нажимаем на кнопку «Advanced Set» и вводим данные согласно скриншоту:

Advanced SIP Setting			
Register Expire Time	300 seconds	Forward Type	Off
NAT Keep Alive Interval	30 seconds	Forward Phone Number	101
User Agent	Voip Phone 1.0	Server Type	COMMON
Signal Key		DTMF Mode	DTMF_RFC2833
Media Key		RFC Protocol Edition	RFC3261
Local Port		Transport Protocol	UDP
Ring Type	Default	RFC Privacy Edition	NONE
Hot Line Number	5061	Subscribe Expire Time	300 seconds
Transfer Expire Time	0 seconds	Enable DNS SRV	<input type="checkbox"/>
Enable Subscribe	<input type="checkbox"/>	Click To Talk	<input type="checkbox"/>
Enable Keep Authentication	<input type="checkbox"/>	Signal Encode	<input type="checkbox"/>
NAT Keep Alive	<input checked="" type="checkbox"/>	Rtp Encode	<input type="checkbox"/>
Enable Via rport	<input type="checkbox"/>	Enable Session Timer	<input type="checkbox"/>
Enable PRACK	<input type="checkbox"/>	Answer With Single Codec	<input type="checkbox"/>
Long Contact	<input type="checkbox"/>	Auto TCP	<input type="checkbox"/>
Enable URI Convert	<input type="checkbox"/>	Enable Strict Proxy	<input type="checkbox"/>
Dial Without Register	<input type="checkbox"/>	Enable GRUU	<input type="checkbox"/>
Ban Anonymous Call	<input type="checkbox"/>	Enable Displayname Quote	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="APPLY"/>			

7. Затем перейдите на вкладку PHONE → DSP и первым кодеком выбираете g711A, после этого кликните на кнопку «APPLY».

DSP Configuration			
First Codec	g711Alaw64k	Second Codec	g711Ulaw64k
Third Codec	g729	Fourth Codec	g723
Fifth Codec	g711Alaw64k	Sixth Codec	g722
Handdown Time	200 ms	Default Ring Type	Type 9
Input Volume	3 (1-9)	Output Volume	5 (1-9)
Handfree Volume	5 (1-9)	Ring Volume	1 (1-9)
G729 Payload Length	20ms	Signal Standard	China
G722 Timestamps	320/20ms	G723 Bit Rate	5.3kb/s
VAD	<input type="checkbox"/>		
<input type="button" value="APPLY"/>			

8. Настройка завершена.